





SRD 喷嘴装配组件

描述

安装一个标准速率泄放 (SRD) 防爆容器到管道上需要一个 SRD 喷嘴装配。根据应用需求, SRD 容器通过一个刚性管道或柔性软管连接到喷嘴装配。



SRD 喷嘴装配组件

Fike 部件编号	描述	
E80-009	SRD 喷嘴与 PTFE 外盖 喷嘴装配座, 喷嘴配件, PTFE 盖和垫圈	
E80-053	SRD 喷嘴与带刻痕的镍/不锈钢外盖 喷嘴装配座, 喷嘴接头, 带刻痕的 1.25" 镍/不锈钢盖装配 (集成盖、环、和垫圈)	
E80-055-1	SRD 喷嘴 - 卫生级 Tri-Clamp 焊接套圈, 带刻痕的镍/不锈钢盖以及 EPDM 垫片, 1.5" tri-clamp 装配和接头	

SRD 喷嘴替换外盖

Fike 部件编号	描述	对应 SRD 喷嘴装配
E80-0017	SRD 喷嘴外盖 - 1.25" PTFE	E80-009
E80-0158	SRD 喷嘴外盖 - 1.25" 镍/不锈钢带刻痕 (全真空)	E80-053
E80-0164-1	SRD 喷嘴外盖 - 卫生级 - 1.5" 镍/不锈钢 tri-clamp 与 EPDM 垫片 (全真空)	E80-055-1

详情请参考抑制剂容器数据表 X.4.28.17ZH。

(此页特意设为空页)